

102,5

ACHTUNG! Zum Anbringen der Arbeitsplatte und dem Einbau des Geschirrspülers sind die dafür geltenden Anweisungen sorgfältig zu beachten. Ein Nichtbeachten dieser Anweisungen kann zu Unfällen, Schäden und Fehlfunktionen am Gerät führen. Wenn die Mobilfront nicht montiert ist, kann die Tür unerwartet schließen und eine Einklemm- und Verletzungsgefahr verursachen. Die Beschädigung oder Beseitigung der Kunststoffabdeckungen an den Seiten der Tür kann die Funktionalität des Geräts beeinträchtigen und eine Verletzungsgefahr darstellen. Falls Sie diese aus dem Web abgerufen haben, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Vorlage haben, die Ihrem Produkt entspricht. Wenn Sie diese Bohrschablone verloren haben, wenden Sie sich an den Kundendienst, um eine Kopie zu bestellen.

ATENÇÃO! Para aplicar o painel na porta e para encaixar a máquina de lavar loiça, siga atentamente as instruções. O incumprimento desta recomendação poderá causar danos, lesões e um funcionamento incorrecto do aparelho. Se o painel do móvel não estiver instalado, a porta pode fechar inesperadamente, criando um perigo de entalamento e risco de ferimentos. A existência de danos ou a remoção das tampas de plástico nas partes laterais da porta pode afetar a funcionalidade do aparelho e criar um risco de ferimentos. No caso de ter obtido este produto na web, certifique-se de que tem o modelo correto para o seu produto. Se tiver perdido este modelo de perfurações, contacte o Apoio ao Cliente para solicitar uma cópia física.

ATTENTION! Pour appliquer le panneau sur la porte et pour encastrer le lave-vaisselle, veuillez suivre les instructions avec attention. Le non-respect des instructions peut provoquer des dommages, des blessures et le mauvais fonctionnement de l'appareil. Si le panneau du meuble n'est pas installé, la porte peut se fermer inopinément, créant ainsi un danger d'entraînement et un risque de blessure. La détérioration ou le retrait des protections en plastique situés sur les côtés de la porte peut avoir un impact sur la fonctionnalité de l'appareil et créer un risque de blessure. Si vous avez récupéré le gabarit sur le web, assurez-vous qu'il correspond bien à votre produit. Si vous avez perdu ce gabarit de perçage, contactez le service clientèle pour commander une copie papier.

ATTENTION! For the fitting of the furniture panel and the building in of the dishwasher, please follow carefully the instructions. Failure to do this will cause damage, injury and incorrect working of the appliance. In case the furniture panel is not mounted, the door may close unexpectedly, creating an entrapment hazard and a risk of injury. Damage or removal of the plastic covers on the sides of the door may impact the functionality of the appliance and create a risk of injury. In case you have retrieved this from web, ensure you have the correct template that fits your product. If you have lost this drill template, contact customer care to order a physical copy.

ATTENZIONE! Per l'applicazione del pannello sulla porta e l'incasso della lavastoviglie, seguire attentamente le istruzioni. In caso contrario, è possibile causare danni, lesioni e pregiudicare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Se il pannello frontale non è montato, la porta potrebbe chiudersi improvvisamente, causando pericoli di intrappolamento e rischi di lesioni. Il danneggiamento o la rimozione dei rivestimenti in plastica sui lati della porta può compromettere la funzionalità dell'apparecchiatura e causare il rischio di lesioni. Nel caso di scaricamento dal web accertarsi di disporre del modello corretto che si adatti al proprio prodotto. In caso di perdita di questo modello di foratura contattare il servizio assistenza per ordinare una copia cartacea.

ATENCIÓN! Para aplicar el panel en la puerta y para empotrar el lavavajillas, seguir atentamente las instrucciones. Si no se siguen las instrucciones pueden causarse daños, lesiones y problemas de funcionamiento en el electrodoméstico. Si el panel del mueble no está montado, la puerta puede cerrarse inesperadamente, creando un riesgo de atrapamiento y riesgo de lesiones. Los daños o desmontaje de las cubiertas de plástico a los lados de la puerta pueden afectar a la funcionalidad del aparato y provocar lesiones. Si ha recuperado de la web, asegúrese de tener la plantilla correcta que se adapta a su producto. Si ha perdido esta plantilla de taladro, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar una copia física.

LET OP! Volg voor de montage van het paneel aan de deur en de inbouw van de afwasmachine de meegeleverde instructies exact op. Als de instructies niet nauwgezet wordt opgevolgd, zal dit schade, letsel en een incorrecte werking van het apparaat tot gevolg hebben. Als het meubelpaneel niet is gemonteerd, sluit de deur onverwacht, waardoor er gevaar voor beklemming en risico op letsel ontstaat. Schade of verwijdering van de plastic afdekkingen aan de zijken van de deur kan de functionaliteit van het apparaat aantasten en risico op letsel veroorzaken. Als u dit vanaf het internet hebt opgehaald, zorg er dan voor dat u het juiste sjabloon heeft dat bij uw product past. Als u deze boormat kwijt bent, neem dan contact op met de klantenservice om een fysieke kopie te bestellen.

1 * = 818 mm min. 898 mm max.

560 596 820 F 900 Min. 600

OPTION

M 2x N O

Handschuhe tragen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden
 Usar luvas para evitar possíveis ferimentos
 Porter des gants de protection pour prévenir les risques d'accident
 Wear gloves to prevent potential injury
 Indossare i guanti per evitare potenziali lesioni
 Utilice guantes para evitar posibles lesiones
 Draag handschoenen om mogelijke verwondingen te voorkomen

2

3

4

16-26 mm 596 mm MAX 825 mm Max 10 mm

5 Option "a" -2 mm Option "b" +2 mm

6 Option "A" 600+602 mm Option "B" 603+630 mm

7

8

i max 5 mm

9

10

3 mm max 30 mm

11

Option "a" Option "b" Option "c"

12

13

14

1 45° 2 3 4

MAX 825 mm MAX 898 mm MIN. 3 mm

15

0.05 - 1.0 MPa (0.5 - 10 bar) 5 - 60 °C

3/4" 1/2" DE

Ø 40 mm

ALARM ALARME ALLARME ALLARMA

Erste Inbetriebnahme - First Use - Première utilisation - Primeira utilização - Primo utilizzo - Primer uso - Eerste gebruik

Verwenden Sie Klarspülmittel
 Use Rinse Aid
 Utiliser le liquide de rinçage
 Usar abrillantador
 Usare brillantante
 Utilice abrillantador
 Gebruik spoelmiddel

1 2

130 120 110

16

530,5 555,5 596

17

530,5 555,5 596

18

530,5 555,5 596

579

603