

**Tøjvask på den nemme måde**

Med soklen er tøjvask ikke besværligt, da den hæver maskinerne og gør det lettere at fylde dit tøj i og tage det ud igen.

Tøjvask på den nemme måde. Med soklen er tøjvask ikke besværligt, da den hæver vaskemaskinen og gør det lettere at fylde dit tøj i og tage det ud igen.

Fordele og funktioner**Hæv din vaskemaskine op til 30 cm med vores piedestal for nem adgang.**

Rygvenlig piedestal hæver din vaskemaskine med så meget som 30 cm for nemmere adgang, når du ilægger og tager tøjet ud.

Soklen - gør tøjvask enklere

Soklen har en platform til maskiner samt skuffer med skillevægge, der hjælper med at organisere vaskemidler og tilbehør. Resultatet er en mere ryddelig oplevelse med tøjvask.

Tekniske data

Type	Sokkel med udtrækskurv til vaskemaskine og tørretumbler
Produkttype	Tilbehør
Højde min-max, mm	305-
Produktmål HxBxD, mm	305x595x535
Produktnummer	902 980 486
EAN	7333394079943
Webshop produktnummer	9029804862