

FMI225BI



Produktfamilie	Mikrobølge
Kategori	Indbygget
Installation type	Indbygget
Installation	Fuldt indbygget
Energitilførsel	Elektrisk
Tilberedningsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnbetjening	Elektronisk



Betjeninger



Display / ur	1 LED	Åbning	Mekanisk knap
Type af betjeningsindstilling	Trykknapper		

Valgmuligheder



Timer	Elektronisk	Bejteningslås/børnesikring	Ja
Timerindstillinger	Tilberedningsslut	Hurtig start	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja		

Tekniske egenskaber



Ovnrum materiale	Rustfrit stål	Lågeåbning	Side-åbning
Antal lamper	1	Samlet antal lågeglas	1
Lampetype	Led	Sikkerhedstermostat	Ja
Drejeskive	Ja	Kølesystem	Tangentiel
Dimensioner på drejeskive	31,5 cm	Beskyttelsesskærm til mikrobølgeovn	Ja
Belysning når lågen åbnes	Ja	Mikrobølgeovn standser, når lågen åbnes	Ja
Grilltype	Quartz		

Grill - Effekt	1000 W	Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD)	206x368x328 mm
		Mikrobølgeovn udgangseffekt	900 W

Medfølgende tilbehør

Gitter	1
--------	---


Ydeevne/energimærke



Brugbart volumen	25 l	Bruttorumfang	26 l
------------------	------	---------------	------

Elektrisk tilslutning

Stik	Nej	Spænding (V)	230 V
Elektrisk tilslutning, normering (W)	1450 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	6,3 A	Kabellængde	100 cm



Symbols glossary



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Optøning på tid: Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.



Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet brunning til retter.



Mikrobølgeovn + grill-legeme: Brug af grillen resulterer i en perfekt brunning af madens overflade. Mikrobølger tillader i stedet for madlavning på kort tid den indre del af maden.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



Mikrobølgeenergi forkorter tilberedningstiderne drastisk og giver energibesparelser.



Optøning ved vægt: Automatisk optøningsfunktion. Du vælger den madtype, der skal optøes fra de tilgængelige kategorier (KØD - FISK - BRØD - DESSERTER) Efter indtastning af madens vægt, definerer ovnen automatisk den tid, der kræves for korrekt optøning.



Mikroovn: Mikrobølger trænger direkte ind i maden og tilbereder meget hurtigt og med betydelige energibesparelser. Velegnet til madlavning uden fedt, de er også i stand til at tø og opvarme mad uden at ændre dets oprindelige udseende og aroma. Mikrobølgefunktionen kan også kombineres med konventionelle funktioner med alle de resulterende fordele. Ideel til alle typer mad.



Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.



Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.