

**Op til dobbelt så hurtig tilberedning med to slags ovnfunktioner**

800 MealAssist CombiQuick® ovnen kombinerer varme- og mikrobølgefunktioner og giver lækre resultater på den halve tid. CookSmart Touch displayet guider dig gennem hverdagens måltider og hjælper dig med at skabe mindeværdige retter til særlige lejligheder.

800 MealAssist CombiQuick® ovnen kombinerer varme- og mikrobølgefunktioner og giver lækre resultater på den halve tid. CookSmart Touch displayet guider dig gennem hverdagens måltider og hjælper dig med at skabe mindeværdige retter til særlige lejligheder.

Fordele og funktioner**Kombiner mikrobølger og ovnfunktioner og få op til dobbelt så hurtig tilberedning**

Kombineret mikrobølge- og varmluftsovn giver lækker mad på den halve tid. Mikrobølgefunktionen genopvarmer, tilbereder og optør effektivt din ret. Varmluftblæseren cirkulerer den varme luft og giver en jævn og ensartet tilberedning.

Tilbered nemt lækre måltider med vejledning fra CookSmart Touch

Gør hverdagsmadlavningen nemmere - prøv nye teknikker med selvtillid. CookSmart Touch guider dig og bidrager med at spare energi gennem smartere forvarmning og udnyttelse af restvarme*. Få adgang til dine favoritter med et enkelt tryk, og tilføj løbende nye funktioner via trådløse opdateringer**.

*Energibesparelse sammenlignet med tidligere ovne uden CookSmart Touch. **Trådløse opdateringer (over-the-air) kræver Electrolux-appen, en brugerkonto, registrering af ovnen samt wi-fi-forbindelse.

**Automatiske indstillinger og ensartede resultater med Hjælp Til Tilberedning**

Få intuitiv adgang til de optimale indstillinger for tilberedning af mange forskellige retter med funktionen Hjælp Til Tilberedning. Du kan vælge at lade ovnen justere indstillingerne automatisk eller selv kontrollere tid og temperatur.

**Lad det nye madlavningstermometer fjerne al tvivl - for bedre resultater**

Lækre retter hver gang. Det nye madlavningstermometer måler automatisk kernetemperaturen og giver dig besked, så du altid opnår perfekt tilberedning

**Elegant og minimalistisk Matt Black Design**

Oplev et nyt æstetisk niveau med Matt Black Design, der har en glat og elegant finish. Glasoverflader i mat og skinnende kontrast møder en mørk toning og polerede kanter. Mat tekstur, der modstår fingeraftryk giver nem rengøring.

- Kompaktovn
- Ovn med WiFi tilslutning
- Touchbetjening
- Soft Closing
- Madlavningstermometer med autosluk og visning af resttid
- FloodLight™ halogen ovenbelysning
- Børnesikring af betjeningspanel
- IsoFront Top® kold ovnlåge
- Ovenbelysning: 1, Halogen, Top

Tekniske data			
Farve	Pure black	Bagepladeareal, cm²	1424
Indbygningsmål, HxBxD, mm	450x560x550	Ovnbelysning	1, Halogen, Top
Ovnprogrammer	AirFry, Undervarme, Brødbagning, Over-/undervarme + mikrobølger, Optøning, Tørring, Hævning af dej, Grill, Grill + Mikrobølger, Varmluft, Varmluft & undervarme, Varmluft & overvarme, Hot air & Top & Bottom, Holde-varm funktion, Smeltning, Mikrobølger, Tallerkenvarmer, Henkogning, Genopvarmning, Stegning, Langtidstilberedning, Gryderet, Overvarme, Over-/undervarme, Varmluft (med ringvarmelegeme) + mikrobølger, Turbo grill + mikrobølger	Belysning, W.	25
		Ovn	Elektrisk
		Produkttype	Indbygningsovn
		Lydniveau max., dB(A)	52
		Bruttovægt, kg	35
		Nettovægt, kg	33,3
		Tilbehør	1 bageplade, 1 bradepande
		Tilbehør	1 rist
		Ovnribber	Ovnribber Easy Entry
		Stikprop	Schuko
Connectivity	WiFi	Medfølgende tilbehør	Snapper Kit
Tilslutningseffekt, W	3000	Emalje/rengøring	Clean emalje
Timer, type	CookSmart Touch display	Antal ovnrum	1
Ovnrum netto, ltr.	44	Produktnummer	944 005 424
Rengøring	Manuel rengøring	EAN	7333394175911
Udvendige mål, HxBxD, mm	455x595x567	Mikrobølgeeffekt, W	1000
Ovnbetjening, type	Touch	Grilleffekt, W	1900
Max effekt grill, øverste ovn	1900	Tilbehør	1 bageplade/1 bradepande/1 rist/Snapper Kit
Max power/W ovn, øverste	3000		
Temperaturinterval	30°C - 230°C		

