Electrolux E1DHFLEXH FlexHolder

E1DHFLEXH



FlexHolder i den nederste kurv har skridsikre gummigreb, der sikkert holder vin, champagne eller høje glas og forhindrer kollisioner. Den understøtter også ovnplader i en optimal vinkel for grundig rengøring. Passer til den nye 800 serie (eksklusive ComfortLift).

Fordele og funktioner

Electrolux

Electrolux E1DHFLEXH FlexHolder

E1DHFLEXH

Tekniske data

Type	Glasholder til opvaskemaskine
Produkttype	Tilbehør
Øvrige kommentarer	FlexHolder
Højde, mm	260
Bredde, mm	340
Dybde, mm	52
Produktnummer	902 986 675
EAN	7333394096230